

LAMPKA DO PAZNOKCI UV LED MINI STAND

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

UŻYCIĘ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Lampa Mini przeznaczona do utwardzania wybranych części paznokcia oraz elementów zdobienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania lampy, montażu nieodpowiednich części zamiennych ani nieprzestrzegania instrukcji. W razie wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowaną osobą do naprawy sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

1. Nie wolno patrzeć bezpośrednio na światło UV podczas użytkowania! Urządzenie wykorzystuje diody LED UV. Promienie UV mogą powodować uszkodzenia oczu i skóry. Leki i kosmetyki mogą zwiększać wrażliwość skóry na działanie promieni UV. Jeśli zauważysz nagłe zmiany na skórze, natychmiast zasięgnij porady lekarza.
2. Nie używaj produktu, jeżeli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia i uszkodzenia kabla USB.
3. Nie dotykaj źródła zasilania mokrymi rękami.
4. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
5. Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobiny wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do lampy.
6. Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
7. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
8. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Nie używać napięć innych niż wskazane na urządzeniu!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Lampa mini UV LED
2. Statyw do lampki
3. Przewód do ładowania – USB typ C
4. Zestaw przezroczystych silikonowych stempek
5. Instrukcja obsługi

PRZECZYSZCZANIE I TRANSPORT

1. Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
2. Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

BEZPIECZEŃSTWO I UŻYTKOWANIE AKUMULATORA

Urządzenie wyposażone jest w **wbudowany akumulator**, który **nie podlega wymianie przez użytkownika**.

• **Nie demontuj akumulatora:** Nie próbuj otwierać obudowy urządzenia ani samodzielnie wyjmować lub wymieniać akumulatora. Samodzielny demontaż może doprowadzić do uszkodzenia baterii, zwarcia, porażenia prądem, oparzeń lub pożaru oraz powoduje utratę gwarancji.


• **Środki ostrożności:**

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur (powyżej), bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ognia.
- Przechowuj i ładuj urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona, napęczniała lub nadmiernie się nagrzewa.
- W przypadku wycieku z akumulatora unikaj kontaktu płynu ze skórą i oczami. W razie kontaktu przemyj miejsce dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem.

• **Przechowywanie i ładowanie:**

- Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu.
- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy naładować akumulator do poziomu ok. przynajmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec jego całkowitemu rozładowaniu i uszkodzeniu.

BUDOWA PRODUKTU



1. Przezroczysty silikonowy stempek
2. Wyświetlacz LED
3. Włacznik ON/OFF
4. Port USB – typ C
5. Statyw do lampki

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że elementy produktu nie uległy uszkodzeniu, a kabel zasilający nie posiada żadnych defektów. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń, zaleca się niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!!

UŻYTKOWANIE

1. Lampa Mini przeznaczona do utwardzania wybranych części paznokcia oraz elementów zdobienia.
2. Urządzenie jest wyposażone w niewymienną baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania.
3. Czas ładowania urządzenia – 40 minut.
4. Czas pracy lampy wynosi 40–60 minut, na jednym pełnym naładowaniu baterii.
5. Nie korzystać z lampki podczas ładowania.
6. Aby uruchomić lampę, włącz przycisk ON/OFF.
7. Lampa ma zaprogramowane czasy utwardzania – 45s/60s. Pierwsze włączenie uruchamia lampę na 45 sekund. Aby przełączyć lampę na tryb 60s, przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 2 sekundy. **UWAGA!** – Czas utwardzania zależy od specyfikacji użytego produktu lakieru/żelu.
8. Nie korzystaj z lampy, jeżeli TIMER jest uszkodzony.

DANE TECHNICZNE

Moc lampy: 3W
Pojemność baterii: 400 mAh
Napięcie wejściowe: DC5V/0,5A
Liczniak czasu: 20s/60s
Długość fali UV: 395nm
Czas pracy: 120min
Wymiary lampy: 116mm x 185mm
Długość przewodu: 120cm



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

1. Urządzenie należy przecierać suchą, miękką ściereczką.
2. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
3. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
4. Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karą przewidzianą w odpowiednich przepisach lokalnych.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



PRODUCENT:

KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

09/2026
Wyprodukowano w Chinach

UV LED NAIL LAMP MINI STAND

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

INTENDENT USE

Mini Lamp intended for curing selected parts of the nail and decorative elements. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use of the lamp, installation of unsuitable spare parts, or failure to follow the instructions. In case of doubt, please contact a qualified technician for equipment repair.

WARNINGS/NOTICES

1. Do not look directly at the UV light during use! The device uses UV LED diodes. UV rays can cause damage to the eyes and skin. Medications and cosmetics can increase skin sensitivity to UV rays. If you notice any sudden changes on your skin, seek medical advice immediately.
2. Do not use the product if there are any signs of damage or if the USB cable is damaged.
3. Do not touch the power source with wet hands.
4. Do not use the device near water.
5. To avoid device malfunction, ensure that no water droplets or other types of liquids enter the lamp.
6. Avoid contact with fire, moisture, and keep the device away from children.
7. Do not leave the device on without supervision.
8. The device is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.

This device can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be carried out by children without supervision.

Do not use voltages other than those indicated on the device!

PACKAGE CONTENTS:

1. Mini UV LED Lamp
2. Lamp Stand
3. Charging Cable – USB Type C
4. Set of Transparent Silicone Stamps
5. User Manual

STORAGE AND TRANSPORT


1. Allow the device to cool before storing and transporting.
2. Store the device in a dry, ventilated place out of reach of children.
3. Protect the device from vibrations and shocks during transport.

BATTERY SAFETY AND USE

This device contains a **built-in rechargeable battery** that is **non-user replaceable**.

- **Do not remove the battery:** Do not attempt to open the device housing, or remove or replace the battery yourself. Self-disassembly may damage the battery, cause a short circuit, electric shock, burns, or fire, and will void the warranty.
- **Safety precautions:**
 - Do not expose the device to high temperatures (above), direct sunlight, or fire.
 - Store and charge the device in a well-ventilated area away from flammable materials.
 - Do not use the device if the housing is damaged, swollen, or overheating.
 - In the event of a battery leak, avoid contact of the liquid with skin and eyes. If contact occurs, rinse thoroughly with water and seek medical advice immediately.
- **Storage and charging:**
 - Use only the original power adapter provided with the device for charging.
 - If the device is not used for an extended period, charge the battery to approximately at least once every 3 months to prevent deep discharge and permanent damage.

PRODUCT STRUCTURE



1. Transparent Silicone Stamp
2. LED Display
3. ON/OFF Switch
4. USB Port – Type C
5. Lamp Stand

Open the package and carefully remove the device. Check if the set is complete and undamaged. Ensure that the product components are not damaged. If any parts are missing or damaged, it is recommended to contact the seller immediately.

Retain the packaging or dispose of it according to local regulations.


Caution! For the safety of children, do not leave accessible parts of the packaging (plastic bags, cartons, styrofoam, etc.) unattended. Risk of suffocation!

USAGE

1. The Mini Lamp is designed for curing selected parts of the nail and decorative elements.
2. The device is equipped with a built-in, rechargeable lithium-ion battery (non-replaceable).
3. Charging time: 40 minutes.
4. Operating time: 40–60 minutes on a full charge.
5. Do not use the lamp while it is charging.
6. To turn on the lamp, press the ON/OFF button.
7. The lamp has preset curing times – 45s/60s. The first press activates a 45-second cycle. To switch to the 60-second mode, hold the ON/OFF button for 2 seconds. Note: Curing time depends on the specifications of the gel/polish product used.
8. Do not use the lamp if the timer is damaged.

TECHNICAL DATA

Power: 3W
Battery capacity: 400mAh
Input voltage: DC5V/0,5A
Timer: 20s/60s
UV wavelength: 395nm
Operation time: 120min
Size: 116mm x 185mm
Cable length: 120cm



CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SOURCE** and allow it to cool down.

1. Wipe the device with a dry, soft cloth.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaning agents.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Cables and electrical components should not be exposed to water or detergents.



The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment, reuse, or recycling of components can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.

USERS IN THE EUROPEAN UNION:

If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:

This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.

PRODUCER:

KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

