NOKANO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPKA BIURKOWA LED ELITE SUN PRO

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

UŻYTKOWANIE

Lampka LED zapewnia optymalne oświetlenie podczas zabiegów manicure. Dzięki energooszczędnej technologii LED oferuje długą żywotność i regulowane natężenie światła, co umożliwia precyzyjne dostosowanie oświetlenia do potrzeb użytkownika. Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lampy, montażu części zamiennych nieodpowiednich dla danego produktu, ani nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z osobą o odpowiednich kwalifikacjach do naprawy danego sprzętu.

OSTRZEŻENIA/UWAGI

Używać tylko zasilaczy sieciowych przeznaczonych do tego urządzenia. Nie używać napięć innych niż wskazane na urządzeniu

UWAGA – podczas pracy urządzenie nagrzewa się

1. Zadbaj o to, aby przewód elektryczny był tak poprowadzony, aby nie było możliwości jego uszkodzenia, przecięcia, potracenia lub pociągnięcia, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia lub kontuzję użytkownika lub osób postronnych. Stawiaj urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
2. Nie dotykać źródła zasilania mokrymi rękami.
3. Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
4. Aby uniknąć awarii urządzenia zwracaj uwagę, aby żadne drobinki wody lub inny rodzaj płynu nie dostały się do produktu.
5. Nie zakrywaj produktu. Zapewnij swobodny dostęp powietrza.
6. Unikaj kontaktu z ogniem, wilgocią oraz trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
7. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
8. Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj na zewnątrz.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby bez doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Przed przechowywaniem i transportem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
2. Przechowuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
3. Chroń urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji **ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA** i pozostaw do ostygnięcia

1. Urządzenie należy przecierać suchą, miękką ściereczką.
2. Nie czyścić przy użyciu żrących ani ściernych środków czyszczących.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
4. Przewody i podzespoły elektryczne nie mogą być narażone na działanie wody lub detergentów.

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

UŻYTKOWNICY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ:
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską:
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

UŻYTKOWANIE


Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń. Upewnij się, że elementy produktu nie uległy uszkodzeniu, a kabel zasilający nie posiada żadnych defektów. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń, zaleca się niezwłoczny kontakt ze sprzedawcą.
Zachowaj opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami.
Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia!!

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE

Mocowanie do blatu: Lampę montuje się za pomocą dołączonego imadła (zacisku). Przykręć je stabilnie do krawędzi biurka przed włożeniem ramienia lampy w otwór.
Ramię: Wsuń trzpień lampy w otwór w imadle. Ramię jest ruchome w kilku płaszczyznach, co pozwala na dowolne ustawienie kąta świecenia.
Obsługa (Przełącznik ON/OFF) Lampa została wyposażona w fizyczny przycisk ON/OFF, który znajduje się w górnej części panelu świetlnego. Taka lokalizacja zapewnia wygodny i szybki dostęp do sterowania urządzeniem.
Włączanie/Wyłączanie: Krótkie naciśnięcie przycisku umieszczonego na górze obudowy powoduje uruchomienie lub wyłączenie lampy.
Obsługa i Regulacja Światła: Urządzenie posiada cztery stopnie regulacji natężenia światła. Zmiana jasności odbywa się za pomocą tego samego włącznika ON/OFF – kolejne, następujące po sobie naciśnięcia przycisku pozwalają na sekwencyjne przełączanie się między trybami mocy, aż do uzyskania optymalnego oświetlenia stanowiska pracy.


DANE TECHNICZNE

Moc w trybie włączenia: 24W
Moc w trybie czuwania: 0W
Napięcie wejściowe: 100-240V AC
Napięcie wyjściowe: 24V DC
Częstotliwość: 50-60Hz
Natężenie: 2A
Użyteczny strumień świetlny (w kuli 360°): 550-1600 lm
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 6500K
Wskaźnik oddawania barw (CRI): Ra › 85
Funkcja ściemniania – produkt nie jest przeznaczony do pracy ze ściemaniaczami.
Współczynnika zachowania strumienia świetlnego: 0,96
Współczynnika trwałości: 0,9
Brak rtęci
Żywotność: 50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz: 15 000
Temperatura pracy: od -10°C do +45°C



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. Lampka LED.
2. Zasilacz do lampki.
3. Instrukcja obsługi.



zasilacz power supply | urządzenie device

21 PAP

PRODUCENT:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

04/2026
Wyprodukowano w Chinach

NOKANO

USER MANUAL

LED LAMP ELITE SUN PRO

BEFORE USE, READ THE USER MANUAL AND KEEP THIS USER MANUAL

APPLICATION

The LED lamp provides optimal lighting during manicure treatments. Thanks to energy-saving LED technology, it offers a long lifespan and adjustable light intensity, allowing for precise adjustment of lighting to the user's needs. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use of the lamp, installation of non-original spare parts, or failure to follow the recommendations contained in the instructions. In case of doubt, please contact a person with appropriate qualifications to repair the equipment.

WARNINGS/NOTES

Use only power adapters intended for this device. Do not use voltages other than those indicated on the device. NOTE – the device heats up during operation.

1. Ensure that the power cord is routed in a way that prevents damage, cutting, or tripping, which could cause damage to the device or injury to the user or third parties. Place the device on a flat, level, and stable surface.
2. Do not touch the power source with wet hands.
3. Do not use the device near water.
4. To avoid damaging the device, ensure that no water droplets or any other type of liquid get inside the product.
5. Do not cover the product. Ensure free air access.
6. Avoid contact with fire and moisture, and keep the device out of the reach of children.
7. Do not leave the device turned on unattended.
8. The device is intended for indoor use in closed rooms. Do not use outdoors.

This equipment may be used by children at least 8 years old and by persons with reduced physical or mental capabilities, or persons without experience and knowledge of the equipment, if supervision or instruction regarding the use of the equipment in a safe manner is provided so that the associated risks are understood. Children should not play with the equipment. Children without supervision should not perform cleaning and maintenance of the equipment.

STORAGE AND TRANSPORT

1. Allow the device to cool down before storage and transport.
2. Store the device in a dry, ventilated place inaccessible to children.
3. Protect the device against vibrations and shocks during transport.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION! To avoid electric shock, before starting cleaning and maintenance, **DISCONNECT THE DEVICE FROM THE POWER SUPPLY** and allow it to cool.

1. The device should be wiped with a dry, soft cloth.
2. Do not clean with corrosive or abrasive cleaning agents.
3. Do not immerse the device in water or other liquids.
4. Electrical wires and components should not be exposed to water or detergents.

The symbol shown on the products, or their accompanying documentation indicates that waste electrical and electronic equipment should not be disposed of with household waste. Proper handling of waste electrical and electronic equipment, reuse, or recycling of components can help conserve valuable resources and avoid negative effects on health and the environment. Detailed information on the nearest collection point can be obtained from local authorities. Improper disposal of waste may be subject to penalties according to local regulations.

USERS IN THE EUROPEAN UNION:
If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact the nearest sales point or supplier for additional information.

DISPOSAL OF WASTE OUTSIDE THE EUROPEAN UNION:
This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of the device, please contact local authorities or the seller for information on the correct disposal method.

USAGE


Open the packaging and carefully remove the device. Check if the set is complete and undamaged. Ensure that the product components have not been damaged and the power cable has no defects. If any deficiencies or damages are found, it is recommended to contact the seller immediately. Keep the packaging or dispose of it in accordance with local regulations. Note! For the safety of children, do not leave easily accessible parts of the packaging (plastic bags, cardboard, styrofoam, etc.) lying around. Danger of suffocation!!

ASSEMBLY AND PREPARATION

Mounting to the tabletop: The lamp is mounted using the included clamp. Screw it stably to the edge of the desk before placing the lamp arm in the hole. Arm: Insert the lamp pin into the hole in the clamp. The arm is movable in several planes, which allows for any setting of the lighting angle.
Operation (ON/OFF switch): The lamp is equipped with a physical ON/OFF button located in the upper part of the light panel.
Turning ON/OFF: Briefly pressing the button on the top of the housing starts or turns off the lamp.
Light Operation and Adjustment: The device has four levels of light intensity adjustment. The brightness is changed using the same ON/OFF switch – successive, sequential presses of the button allow for switching between power modes until the optimal workstation lighting is achieved.


DANE TECHNICZNE

On-mode power: 24W
Standby power: 0W
Input voltage: 100-240V AC
Output voltage: 24V DC
Frequency: 50-60Hz
Current: 2A
Useful luminous flux (in a 360° sphere): 550-1600 lm
Correlated Color Temperature (CCT): 6500K
Color Rendering Index (CRI): Ra › 85
Dimming function: the product is not intended for work with dimmers.
Lumen maintenance factor: 0.96
Survival factor: 0.9
Mercury content: None
Lifespan: 50,000h
Number of on/off cycles: 15,000
Operating temperature: from -10°C to +45°C



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1. LED Lamp.
2. Power adapter for the lamp.
3. User manual.



power supply device

21 PAP

PRODUCENT:
KBI sp. z o.o.
Ul. Nowogrodzka 64/43
02-014 Warszawa, Polska

04/2026
Made in China